


# INSTALLATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN MANUEL D'INSTALLATION MANUALE D'INSTALLZIONE MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATIONS-HANDBUCH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ИНСТРУКЦИЯ ΠΟ УСТАНОВКЕ


GH052EAM GH070EAM GH105ECM GH140ECM

System Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado sistemático (Refrigeración y Calefacción)
Climatiseur numérique multifonctionnel (Refroidissement et Chauffage)
Sistema Aria Condizionata (Raffreddamento e Riscaldamento)
Sistema Ar Condicionado (Refrigeração e Aquecimento)
Klimaanlage System (Κühlen und Wärmen)
Σύστημα Κλιματισμού (Ψύξης και Θέρμανσης)
Системный Воздушный Кондиционер (Охлаждение и обогрев)



## Índice

Capitulo	InstraLação DE Cassete DE 2 Direcções■ Preparação para a Instalação4■ Decidir o Local para a Instalação da Unidade Interior5■ Instalação da Unidade Interior8■ Limpeza da Unidade9■ Ligação do Cano Refrigerante10■ Corte e Abertura dos Canos11■ Teste de Fugas e Isolamento12■ Instalação de Cano de Escoamento e de Mangueira de Escoamento13■ Ligação do Cabo Conector15■ Escolha de Direcção para a Unidade Interior16■ Funções Adicionais18■ Instalação do Filtro de Bio-Pureza (Opção)19■ Resolução de problemas comuns20
Capítulo 2	ACESSÓRIOS OPCIONAIS  Lista de Peças



# Instalação de Cassete de 2 Direcções

■ Preparação para a Instalação 4
■ Decidir o Local para a Instalação da Unidade Interior 5
■ Instalação da Unidade Interior 8
■ Limpeza da Unidade 9
■ Ligação do Cano Refrigerante
■ Corte e Abertura dos Canos
■ Teste de Fugas e Isolamento
■ Instalação de Cano de Escoamento e de
Mangueira de Escoamento
■ Ligação do Cabo Conector
■ Escolha de Direcção para a Unidade Interior 16
■ Funções Adicionais
■ Instalação do Filtro de Bio-Pureza (Opção) 19
■ Resolução de problemas comuns 20

#### Preparação para a Instalação

Ao decidir a localização do aparelho de ar condicionado com o cliente, devem ser consideradas as seguintes restrições:

#### Geral

NÃO deve instalar o aparelho de ar condicionado num local próximo dos seguintes elementos:

- Gases combustíveis
- Ar salino
- Óleo de máguinas
- Gás sulfídrico
- Condições de ambientes especiais

Se tiver que instalar a unidade em algum destes casos, consulte o seu fabricante.

#### Acessórios

Os seguintes acessórios são fornecidos com a unidade interior.
 O Tipo e as qualidades poderão diferir dependendo das especificações.


Chapa de modelo	Cano refrigerante de isolamento	Cano de isolamento	Tubo flexível
0 0			
Mangueira de escoamento de isolamento	Manual de instalação	Borracha	Faixa de Cobertura de Isolamento

#### Decidir o Local para a Instalação da Unidade Interior

#### **Unidade Interior**

- Não devem existir obstáculos perto da entrada e saída de ar.
- Instale a unidade interior num tecto que possa sustentar o peso.
- Mantenha algum espaco livre suficiente à volta da unidade interior.
- Certifique-se de que a água que goteja da mangueira de escoamento se escoa correcta e seguramente.
- A unidade interior deve ser instalada de forma que fique fora do alcance dos utilizadores.


#### **■ Condições de Espaço para a Unidade Interior**




#### Decidir o Local para a Instalação da Unidade Interior (continuação)


#### Desenho da Unidade interior


GH052EAM/GH070EAM














Nº	Nome	Observação
1	Ligação do cano de líquidos	ø6,35
2	Ligação do cano de gás	ø12,70 (GH052EAM)
		ø15,88 (GH070EAM)
3	Ligação do cano de escoamento	
4	Ligação do fornecimento de energia	
5	Grade de descarga de ar	
6	Grade de aspiração de ar	

#### Desenho da Unidade interior

GH105ECM/GH140ECM









Nº	Nome	Observação
1	Ligação do cano de líquidos	ø9,52
2	Ligação do cano de gás	ø19,05
3	Ligação do cano de escoamento	
4	Ligação do fornecimento de energia	
5	Grade de descarga de ar	
6	Grade de aspiração de ar	


#### Instalação da Unidade Interior

Recomenda-se que instale um tubo de derivação antes da instalação da unidade interior.














1 Coloque a chapa de modelo no tecto no sítio em que deseja instalar a unidade interior.

Nota

- Como o diagrama é feito de papel, este poderá encolher ou esticar levemente devido à temperatura ou humidade. Por esta razão, antes de fazer qualquer buraco, mantenha as dimensões correctas entre as marcas; consulte a páginas 6 e 7.
- 2 Introduza as bichas dos parafusos. Utilize os suportes existentes no tecto ou construa um suporte apropriado como indicado na figura.
- 3 Instale os parafusos de suspensão de acordo com o tipo de tecto.

**MPORTANTE** 

- Certifique-se de que o tecto é bastante forte para sustentar o peso da unidade interior.
   Antes de fixar a unidade, teste a força de cada parafuso de suspensão preso.
- Se o comprimento do parafuso de suspensão for superior a 1,5m, é obrigatório impedir qualquer vibração.
- 4 Aparafuse oito porcas aos parafusos de suspensão, obtendo espaço para fixar a unidade interior.
  - MPORTANTE Deve instalar mais que quatro parafusos de suspensão quando instalar a unidade interior.
- 5 Verifique o nivel da unidade interior utilizando um nivelador ou um tubo de vinil cheio de água.
  - A inclinação da unidade interior poderá provocar avarias nos comutadores de flutuação embutidos e fugas de água.
- 6 Ajuste a altura da unidade interior utilizando o manómetro de dimensões.
  - Deve ajustar o manómetro de dimensões e a chapa de modelo às dimensões do corte do tecto.
  - Certifique-se de que a unidade interior é instalada num nível apropriado, pois se a unidade interior estiver inclinada demais, poderá causar fugas de água.
- 7 Aperte as porcas da parte de cima.
- 8 Retire o manómetro de dimensões após a instalação da unidade interior.

#### Limpeza da Unidade


Na entrega a unidade interior está carregada com gás inerte. Todo este gás deve ser purificado antes da ligação da canalização de montagem. Para purificar o gás inerte, faça o seguinte:

Desparafuse o pipo da ponta de cada cano refrigerante.


Resultado: Todo o gás inerte escapa da unidade interior.


Nota

 Para impedir que sujidade ou objectos estranhos entrem nos canos durante a instalação, NÃO remova o pipo completamente até que esteja pronto para ligar os canos.



#### Ligação do Cano Refrigerante





#### Existem dois canos refrigerantes com diferem diâmetros:

- ◆ O menor para o refrigerante de líquidos
- O maior para o refrigerante de gás
- O interior do cano de cobre deve ser limpo e n\u00e3o ter poeira nenhuma
- 1 Antes de ligar o cano refrigerante, abra a tampa.
- 2 Tire as tampas de protecção dos canos e ligue o tubo equipado a cada cano, apertando as porcas, primeiro manualmente e depois com uma chave dinamométrica, aplicando a torção seguinte.


Diâmetro Externo	Torção (kgf•cm)
6,35 mm (1/4")	140~170
9,52 mm (3/8")	250~280
12,70 mm (1/2")	380~420
15,88 mm (5/8")	440~480
19,05 mm (3/4")	990~1210
22,23 mm (7/8")	990~1210


Nota


- ◆ Se os canos tiverem que ser encurtados, consulte a página 11.
- 3 Deve utilizar um isolador espesso o bastante para que cubra o cano refrigerante, protegendo a condensação de água na parte externa do cano, que poderá gotejar para o chão, e garantindo a melhoria da eficiência do aparelho de ar condicionado.
- 4 Certifique-se de que não existe fissura nenhuma na área curvada.
- 5 Será necessário duplicar a espessura do isolamento(10mm ou mais) para impedir a condensação que se poderá formar até no isolador, quando a área de instalação for aquecida ou húmida.

#### Corte e Abertura dos Canos

- 1 Certifique-se de que tem as ferramentas disponíveis (cortador de tubos, mandril, maçarico e suporte de cano).
- 2 Se desejar encurtar os canos, utilize o cortador, certificando-se de que a borda cortada estabelece um ângulo de 90° em relação ao cano. Siga as ilustrações abaixo de exemplos correctos e incorrectos de bordas cortadas.







Diâmetro externo (D)	Profundidade (A)
6,35 mm (1/4")	1,3mm
9,52 mm (3/8")	1,8mm
12,70 mm (1/2")	2,0mm
15,88 mm (5/8")	2,2mm
19,05 mm (3/4")	2,2mm
22,23 mm (7/8")	2,2mm

5 Verifique se a abertura está correcta, seguindo as ilustrações abaixo como exemplos de aberturas incorrectas.









Inclinado

Superfície danificada

Rachado


Espessura irregular


6 Alinhe os canos de forma a serem ligados e aperte as porcas primeiro manualmente e depois com uma chave dinamométrica, aplicando a torção seguinte.


Diâmetro externo	Torção (kgf•cm)
6,35 mm (1/4")	140~170
9,52 mm (3/8")	250~280
12,70 mm (1/2")	380~420
15,88 mm (5/8")	440~480
19,05 mm (3/4")	990~1210
22.23 mm (7/8")	990~1210

aviso


 No caso da soldadura do cano, deve soldar com gás nitrogénio.







#### Teste de Fugas e Isolamento



#### Teste de Fugas

Para verificar quaisquer fugas de gás na unidade interior, verifique a parte de ligação de cada cano refrigerante utilizando um detector de fugas.


#### Isolamento


Se verificar que não existem fugas no sistema, pode isolar a canalização e a mangueira.

1 Para evitar problemas de condensação, coloque separadamente a Borracha Butadiene acrylonitrila de T13,0 ou mais espessa perto de cada cano refrigerante.

Nota

- Assegure-se sempre de que a costura da superfície de canos se faz para cima.
- 2 Envolva a fita isoladora perto dos canos e a mangueira de escoamento.
- 3 Acabe de envolver a fita isoladora perto do resto dos canos, que levam à unidade exterior.







#### Instalação de Cano de Escoamento e de Mangueira de Escoamento

Tenha cuidado quando instalar o cano de escoamento e a mangueira de escoamento para a unidade interior para que a água condensada escorra correctamente para fora

- 1 Fixe a mangueira flexível ao cano de escoamento.
  - O orifício de ligação da mangueira flexível e cano de escoamento de PVC devem ser fixo com adesivos de PVC.
  - ◆ Verifique-se de que a parte ligada n\u00e3o tem nenhuma fuga.
- 2 Ligue a mangueira flexível ao orifício da mangueira flexível.
  - Certifique-se que um anel de borracha está instalado no orifício da mangueira de escoamento.
- 3 Instale o cano de escoamento o mais curtamente possível.
  - Incline ligeiramente para o cano de escoamento para uma drenagem apropriada de água condensada.
  - Não deverá ter nenhuma fuga a parte ligada para que o cano de escoamento não esteja separado da mangueira flexível.
- 4 Isole o cano de escoamento e depois fixe-o como indicado.









#### AMISO

#### Certifique-se de que a unidade interior está ao mesmo nível do tecto utilizando o nivelador.


Instale a ventilação de ar para drenar a água condensada suavemente.




Não coloque a mangueira num declive ascendente depois do orifício de ligação. Isto poderá provocar que a água se derrame para trás quando a unidade estiver desligada, resultando em fugas de água.



Se for necessário aumentar a altura do cano de escoamento, instale o cano de escoamento directamente dentro de 300 mm do orifício da mangueira flexível. Se for levantada mais de 550mm, isso poderá provocar os vazamentos da água.



Não use a força para a canalização do lado da unidade quando ligar a mangueira de escoamento. Não deixe que a mangueira fique frouxamente ligada à unidade. Prenda a mangueira na parede, na estrutura ou em outro suporte e o mais perto possível da unidade.



#### Instalação de Cano de Escoamento e de Mangueira de Escoamento (continuação)

#### Canalização de escoamento de elevação


Se for necessário aumentar a altura da mangueira de escoamento, instale a canalização de escoamento de elevação.

- 1 Ligue a parte superior do cano de escoamento de elevação à mangueira de escoamento com um adesivo para PVC.
- 2 Envolva o cano de isolamento com uma fita de vinil.
- 3 Ligue o cano de escoamento de elevação à mangueira de escoamento da unidade interior com um adesivo para PVC.
- 4 Levante a canalização de escoamento de elevação, e depois ajuste a altura.

Nota

Se ultrapassar os 55 cm, poderão verificar-se fugas de água.

Mota ◆ Se a mangueira de escoamento concentrada for instalada, consulte a figura abaixo.




#### Teste de Drenagem

Deve testar a drenagem após completada a instalação. Prepare um pouco de água, cerca de 1 litro.

- Antes de testar a drenagem, abra a tampa.
- 2 Abra a tampa do orifício de entrada do abastecimento de água.
- 3 Deite a água dentro do orifício de entrada do abastecimento de água.
- 4 Após terminar o teste, feche a tampa.

#### AWISO

 Para a manutenção do aparelho, remova a água condensada no tanque de drenagem utilizando um orifício de drenagem.




#### Ligação do Cabo Conector

#### A unidade interior recebe energia da unidade exterior pelo cabo conector.

- 1 Retire o parafuso da caixa de componente eléctrico.
- 2 Empurre o gancho da caixa de componente eléctrico e puxe-a para a frente.
- **3** Faça passar o cabo conector pelo lado da unidade interior e ligue o cabo aos bornes; consulte a figura abaixo.
- 4 Faça passar a outra ponta do cabo para a unidade exterior pelo tecto e pelos buracos na parede.
- 5 Remonte a caixa de componente eléctrico cuidadosamente, apertando bem o parafuso.




#### Diagrama de Ligação




#### Escolha de Direcção para a Unidade Interior

- 1 Antes da instalação da unidade interior, escolha uma direcção para a unidade interior conforme o desenho do sistema do aparelho de ar condicionado.
- 2 A direcção da unidade interior é escolhida ajustando os interruptores rotativos PRINCIPAL(SW02) e RMC(SW01).



- \* Não ncessitará destinar a direcção PRINCIPAL aquando da instalação uma unidade interior para uma unidade exterior.
- 3 A direcção PRINCIPAL é para a comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior. Assim, deve ajustá-la para o funcionamento do aparelho apropriado.
- 4 É obrigatório que ajuste a direcção RMC se instalar o comando armado e/ou o comando centralizado.
- 5 Se instalar acessórios opcionais tais como o comando armado, comando centralizado, etc., consulte um manual de instalação apropriado.
- 6 Se um acessório opcional não for instalado, não é necessário escolher a direcção RMC. Neste caso, ajuste os interruptores K1 e K2 do interruptor SW03 DIP para a posição "ON".
- 7 Ajuste a direcção PRINCIPAL regulando o interruptor rotativo(SW02) de 0 a F. Cada unidade interior ligada á mesma unidade exterior deve ter direcções diferentes.
  - Isto é, se uma unidade interior não tiver um acessório opcional, a sua direcção PRINCIPAL é "0"




#### Il Instalação de mais de 2 unidades interiores


Unidade interior Interruptor	Unidade interior 1	Unidade interior 2
Direcção PRINCIPAL (SW02)	0	1
Direcção RMC (SW01)	0	0

- Todas as unidades interiores devem ter as direcções PRINCIPAIS diferentes, mas as suas direcções RMC devem ser iguais.
- No caso de instalação do comando armado, todas as unidades interiores e o comando armado devem ter a mesma direcção RMC.
- Ajuste o interruptor K1 na SW03 da unidade interior que está ligada ao comando armado para a posição "OFF".

#### Exemplo: Programar os interruptores de opção aquando de instalação de 2 unidades interiores



#### **Funções Adicionais**



#### Compensação para a temperatura perdida no funcionamento de aquecimento

 Reduz a diferença entre a temperatura verificada no local e a temperatura aferida pelo aparelho durante o aquecimento.

Nº de interruptor	Interruptor ON	Interruptor OFF
K5	Compensação de 2°C	Compensação de 5°C

#### SW04 ON D D D D 1 2 3 4

K5 K6 K7 K8

#### Ajustar o ciclo de limpeza do filtro

◆ Pode ajustar o ciclo para o indicador do sinal do filtro.

Nº de interruptor	Interruptor ON	Interruptor OFF
K6	1000 horas	2000 horas

#### Instalação do Filtro de Bio-Pureza (Opção)

O aparelho pode ser equipado com um filtro de bio-pureza para remover partículas de poeira ou cheiros. A duração de um filtro é aproximadamente de três meses, conforme a frequência de uso do aparelho de ar condicionado.

#### Acessórios


Filtro de bio-pureza	M4x10 parafuso roscado
1	4
	<aeming)< td=""></aeming)<>

1 Remova a embalagem de vinil do filtro.

Nota

Não remova a embalagem do filtro de Bio-Pureza até que queira usar o filtro, pois poderá perder as propriedades.

- 2 Abra a grade frontal empurrando ambos os lados e o centro.
- 3 Tire a grelha frontal.
  - 3-1 Tire os alfinetes de segurança.
  - 3-2 Levante a grelha frontal 45° e puxe-a para frente.
- 4 Puxe o filtro de ar para fora.
- 5 Coloque o filtro de Bio-Pureza no meio de filtro de ar.
- 6 Verifique o filtro de Bio-Pureza com quatro parafusos.
- 7 Reinstale o filtro, a grelha frontal e os alfinetes de segurança.



#### Resolução de problemas comuns

#### Verificação de erros

- Se ocorrer algum erro durante a operação, LED pisca uma ou mais vezes e a operação pára excepto LED.
- Se colocar o aparelho de novo em funcionamento, este retornará ao seu funcionamento normal a princípio, detectando depois o erro novamente.

#### Visualização LED na unidade interior

#### Lista dos avisos LED

	<u>Indicators</u>			<u>S</u>		
Abnormal conditions	ormal conditions    Verde   Vermelho		ozo)		Operating	
Recolocação do funcionamento	•	Х	Х	Х	Х	
Erro: sensor de temperatura na unidade interior (ABERTO/CURTO)	Х	Х	•	Х	Х	Indicado na unidade interior apropriada em funcionamento
Erro: sensor do permutador térmico na unidade interior	•	Х	•	Х	Х	Indicado na unidade interior apropriada em funcionamento
Erro: sensor de temperatura exterior Erro: sensor COND Erro: sensor DISCHARGE	•	Х	X	•	Х	Indicado na unidade interior apropriada em funcionamento Indicado na unidade exterior
1. Nenhuma comunicação durante 2 minutos entre a unidade interior e a unidade exterior (erro de comunicação durante mais de 2 minutos) 2. Erro de recepção de comunicação provinda da unidade exterior para a interior 3. Erro: verificação de erro superior a 3 minutos da unidade exterior 4. Quando transmite o erro de comunicação da unidade exterior devido à má combinação dos números de comunicação e dos de instalação após o completamento da verificação (erro de comunicação superior a 2 minutos)	X	X	•	•	X	1. Erro da unidade interior: Indicado na unidade interior apropriada independentemente do funcionamento  2. Erro da unidade exterior: Indicado na unidade interior apropriada em funcionamento
Erro de comunicação entre as unidades interiores.	•	Х	Х	Х	•	

- Se desligar o aparelho de ar condicionado quando o LED está a piscar, o LED desliga-se também.
- Se colocar o aparelho de novo em funcionamento, este retornará ao seu funcionamento normal a princípio, detectando depois o erro novamente.

#### Lista dos avisos LED

	<u>Indicadores</u>					
Condições anormais	(1)		<b>(</b>	<b>₽</b>		Funcionamento
	Verde	Vermelho				
Erro auto-diagnóstico (incluído a unidade interior não detectada)						Indicado na unidade interior apropriada em funcionamento
Erro de fechamento da válvula de expansão electrónica						Indicado na unidade exterior
<ol> <li>Erro de abertura da válvula de expansão electrónica</li> </ol>						
<ol> <li>Segunda detecção de COND de temperatura elevada</li> </ol>	х	Х	•	•	•	
Segunda detecção de DISCHARGE de temperatura elevada						
5. Erro de fase de inversão						
<ol> <li>Compressor em baixo devido à sexta detecção de congelação</li> </ol>						
Erro de comutador de flutuação	Х	Х	Χ	•	•	
Erro de interruptores opcionais de programação para acessórios opcionais	Х	Х	•	Х	•	
Erro de EEPROM	•	Х	•	•	Х	
Erro opcional de EEPROM	•	•	•	•	•	

- Se desligar o aparelho de ar condicionado quando o LED está a piscar, o LED desliga-se também.
- Se colocar o aparelho de novo em funcionamento, este retornará ao seu funcionamento normal a princípio, detectando depois o erro novamente.

#### Resolução de problemas comuns (continuação)

#### Para o Comando Armado

◆ Se ocorrer algum erro, ■ aparece no comando armado. Se desejar verificar um código de erro, oprima o botão de Teste.

Visor	Explicação	Observação		
Er↔EA	Erro de comunicação entre a unidade exterior e o comando armado	Erros de comunicação		
Er⇔Eb	Erro de comunicação entre a unidade interior e o comando armado			
<u>Er ↔ [</u> x	Erro de abertura da válvula de expansão electrónica	Indicar em relacçã a		
<u>Er⇔d</u> x	Erro de fechamento da válvula de expansão electrónica	unidade interior		
£r ↔ • ×	Erro de comutador de flutuação	(x : 0~F)		
Er ↔ 9x	← → 🎖 x			
£r ↔r x	Erro de (ABERTO/CURTO) do sensor eva in na unidade interior			
Er↔Fx	Erro de EEPROM			
Er ↔ Ux	Erro opcional de EEPROM			
Er⇔Eo	Erro da unidade exterior	Para mais detalhes, refira-se ao manual de instalação da unidade exterior		

A ordem de prioridade:  $EA \rightarrow Eb \rightarrow Cx \rightarrow dx \rightarrow ox \rightarrow qx \rightarrow rx \rightarrow tx \rightarrow Ux \rightarrow Eo$ 

No caso dos mesmos erros indicados das unidades interiores múltiplas, a unidade com a direcção mais rápida é prioritária.

# option

# option

Capítulo

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Lista da Dassa	0.4
Lista de Pecas	 24

#### Lista de Peças

#### Acessórios para o Comando Armado

Comando armado	Cabo de assentamento	Grampo de cabo	M4x16 Parafuso roscado	Cabo mecânico de estiramento para a Unidade interior	Manual de instruções	Manual de instalação
1	2	6	7	1	1	1
0.0	•		-ammin			

#### Acessórios para Comando a distância

Comando a distância	Pilhas	Suporte do comando	STS 2S-2x10 Parafuso roscado	Manual de instruções	Manual de instalação
1	2	1	2	1	1
9000000			\)>		

#### Acessórios para o Comando centralizado

Comando centralizado	Cabo de assentamento	Grampo de cabo	M4x16 Parafuso roscado	Manual de instruções	Manual de instalação
1	2	5	7	1	1
**************************************			<a href="mailto:www.emmiles.com">www.emmiles.com</a>		

#### Acessórios para o Comando de Função

Comando de função	Cabo de assentamento	Grampo de cabo	M4x16 Parafuso roscado	Manual de instruções	Manual de instalação
1	2	6	7	1	1
<b></b>	•		<a href="mailto:color: blue;">cummic</a>		

#### Acessórios para o Transmissor

Transmissor	Cabo de alimentação do transmissor	Cabo de comunicação do transmissor	Manual de instalação
1	1	1	1

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
AYTH Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭΤΟΤ ΚΟΗДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:

